



**ATTENTION : les entrées alarme 1 et 2 sont Non utilisées (Hors service) ou déclarées N.O ou N.F; elles sont alors en service 24/24 et ne peuvent pas être mise hors service sur tranche horaire**

**Les sorties BUZ1 et BUZ2 peuvent être pilotées par SYGAAL sur un badge refusé et/ou une effraction porte (par défaut actif uniquement sur alarme porte)**

**ATTENTION : si une ou plusieurs micropico sur le bus mettre 30 en valeur dans timeout dans le menu site**

Configuration du xport menu configurable pins

CP	Function	Direction	Active Level
1	RS485 Tx Enable	<input type="radio"/> Input <input type="radio"/> Output	<input type="radio"/> Low <input checked="" type="radio"/> High
2	General Purpose I/O	<input checked="" type="radio"/> Input <input type="radio"/> Output	<input type="radio"/> Low <input checked="" type="radio"/> High
3	General Purpose I/O	<input checked="" type="radio"/> Input <input type="radio"/> Output	<input type="radio"/> Low <input checked="" type="radio"/> High